

Heckauszug 120 für Mercedes mit Airline-Schiene

Sicherheitshinweise	1
Lieferumfang	2
Montage	3 – 7
Umbau	8

Sicherheitshinweise:

Achtet beim Hantieren mit den Einzelteilen auf andere Personen die sich in Eurem Umfeld befinden. Ungewollte Begegnungen mit den Metallteilen können schmerzhaft sein!

Achtet beim Einbau auf das Auto. Beschädigungen durch Unachtsamkeiten an Innenverkleidung oder Lack sind sehr ärgerlich.

Vorsicht! Beim Zusammensetzen der Einzelteile besteht die Möglichkeit sich Finger oder Haut einzuklemmen.

Deshalb gilt: In der Ruhe liegt die Kraft!

Achtet bei der Nutzung stets auf ausreichende Sicherung der Ladung (mittels Verzurrösen) und beachtet die Bedienungsanleitung des jeweiligen PKW sowie die StVO. Bitte stets auf die vollständige Verriegelung der Schienen achten.

Lieferumfang:

4x Verschraubung bestehend aus:

1x Schraube

1x Airlineschelle

1x Fixierungsmutter (silber)

1x Kontermutter (schwarz)



1x Heckauszugsmodul links

1x Heckauszugsmodul rechts

1x Bodenplatte vorn

1x Bodenplatte hinten (mit Variable-Schriftzug)

8 x Inbusschrauben

5x Holzstift

Montage:

Die Bodenplatten werden mit den Winkeln nach außen zueinander gelegt und durch die fünf Holzstifte miteinander verbunden. (kann auch später auf den ausgezogenen Slides erfolgen)

Vorsichtig die seitlichen Heckauszugsmodule unterlegen und mittels der acht Inbusschrauben fixieren. (Die Montage der Auszugplatte kann beim Ersteinbau auch nach dem Einbau der Slides erfolgen. Dazu einfach nach dem Einbau beider Slides diese voll ausziehen und dann die Platte auflegen. Empfohlen!!!)

Fahrzeugmontage:

Den Heckauszug (oder nur die Slides) ins Auto legen und zuvor die Schraubfittings (siehe Seite 4) durch die Haltewinkel stecken und mit der Rändelmutter sichern. Die hinteren Winkel, welche das Gewicht tragen, müssen vor der Kunststoffladekante des Autos liegen.



Montagehinweise

Vanable®

Mit Hilfe der knapp aufgeschraubten Rändelmutter lässt sich die Schraube des Fittings nun von oben durch einen runden Ausschnitt der Schiene führen. Dann wird sie mittig zwischen die runden Ausschnitte versetzt. Das Fitting liegt nun von oben in zwei runden Ausschnitten. Wird die Schraube nun mit Hilfe der Rändelmutter nach oben gezogen dreht diese auch nicht mehr durch und die Rändelmutter lässt sich festziehen.





Wenn alle 4 Rändelmuttern aufgeschraubt sind, die Ausrichtung der Slides überprüfen. Da die Langlöcher der Haltewinkel etwas größer sind als die Schraube, kann der Slide leicht schief im Auto liegen. Er muss aber genau parallel zur Schiene verlaufen!



Abschließend alle Rändelmutter gut festziehen, den Sitz der Fittings prüfen und dann die Kontermutter handfest aufdrehen. Schieben sie jetzt den Heckauszug mehrfach bis hinter die Arretierungen aus und ein. Ggf. muss nun noch mal eine Halterung nachgezogen werden. Der Sitz der Fittings sollte nach bzw. während des ersten Einsatzes und dann regelmäßig in geeigneten Abständen geprüft werden.



Der Auszug hat aus Sicherheitsgründen mehrere Arretierungspositionen welche jeweils über die Bedienung beider Hebel gelöst werden können.

Bitte in ausgezogenem Zustand nur mit maximal 180kg beladen.

Ladungssicherung hilft Transportschäden und Unfälle zu vermeiden. Der Schwerlastauszug unterstützt dabei durch vorbereitete Ösen an den Front- und Heckwinkeln zur optimalen Befestigung mittels Verzurrgurte.

Die Demontage des Heckauszuges erfolgt bei arretierten / eingefahrenen Schienen durch Entfernen der vier Konterschrauben und der vier Fixierungsschrauben. Bitte darauf achten, dass bei der Demontage keine Ladung auf dem Heckauszug liegt.

Viel Spaß und gute Fahrt mit deinem Vanable® Heckauszug